Få mere ud af skærmen

Hvis du synes, at reklamepauserne er blevet lige lovlig lange, eller du nogle gange skal putte børn midt i din yndlingsserie, så er YouSee Plus en rigtig smart løsning.

Med YouSee Plus, får du en harddisk optager, som du tilslutter dit fjernsyn og dit internet. Herefter kan du ved hjælp af fjernbetjeningen, se det tv du vil, lige når det passer dig. F.eks. kan du optage, spole og trykke pause i en udsendelse eller starte film og tv-programmer forfra, hvis du ikke fik begyndelsen med.

Vigtigt!

Sørg for at din boks er tilsluttet internettet

For at du kan få glæde af alle boksens smarte funktioner, er det vigtigt, at den er tilsluttet internettet. Det kan du enten gøre via et ethernet kabel eller via den trådløse USB dongle, du fik sammen med boksen. Se hvordan du gør på yousee.dk/dongle. Du kan også vælge at tilslutte boksen til internettet via kabelmodem.

Har du spørgsmål til YouSee Plus?

Så kan du hente meget mere hjælp på yousee.dk/supportplus

Se også tv, arkiv, film og serier på mobil, tablet og computer

For at få adgang til tv, film og serier på mobil og tablet, skal du downloade YouSee Play Tv & Film app'en i App Store eller Play Butik. Vil du se dem på din computer, skal du gå ind på youseeplay.dk

1. Download app'en i App Store eller Play Butik

2. Log ind med dit YouSee Login

S047, 07, 15

Din guide til YouSee Plus

Se dét du vil, når du vil

yousee

StartForfra

Sådan starter du et tv-program forfra
Hvis du er kommet ind midt i en udsendelse, kan du nemt se den forfra.

Vælg den kanal og det program du vil starte forfra

Tryk på **SKIP BAGUD**-knappen og udsendelsen starter forfra

Optag, pause og spol

Optag dine yndlingsudsendelser
Med YouSee Plus boksen kan du planlægge en optagelse eller optage en udsendelse, der allerede er i gang.

Sådan planlægger du en optagelse

GUIDE

Tryk på **GUIDE**-knappen

Brug piletasterne til at finde den kanal og udsendelse du vil optage

Tryk på **OPTAGE**-knappen

Tryk på **MAPPE**-knappen, når du vil se den udsendelse, du har optaget

Tryk pause så du ikke går glip af noget
Når du trykker pause i en tv-udsendelse, fryser billedet, og din YouSee Plus boks begynder automatisk at optage resten af udsendelsen.

Tryk på knappen **AFSPIL/PAUSE** for at pause den udsendelse, du er i gang med at se

Tryk på **AFSPIL/PAUSE** for at fortsætte udsendelsen

Spol forbi reklamerne
Så snart du har optaget en udsendelse, enten ved at trykke på OPTAGE-knappen eller AFSPIL/PAUSE, kan du spole både frem og tilbage i den.

Tryk på **SPOLE**-knappen på fjernbetjeningen

Tryk på **AFSPIL/PAUSE**-knappen, når du vil se videre

TV Arkiv

Se eller gense programmer fra YouSee's TV Arkiv
I YouSee's TV Arkiv har du adgang til udsendelser fra udvalge tv-kanaler, der er blevet sendt for op til 30 dage siden.

Tryk på **TV ARKIV**-knappen

Brug piletasterne til at vælge mellem tv-kanaler

Tryk **OK** for at se udvalget på en bestemt kanal og program

Tryk **OK** for at starte udsendelsen

Film og Serier

Du har fri adgang til masser af film og serier
Når du har YouSee Plus, får du automatisk adgang til vores underholdningsunivers YouSee Play, hvor du finder alt lige fra børnefilm og gamle favoritter til nyere komedier og fede serier.

MENU

Tryk på MENU-knappen

Brug piletasterne til at vælge mellem underholdningskategorierne Film, Serier og Børn og tryk **OK**

Vælg den film eller serie du vil se og tryk **OK**

YouSee Play

Lej nye premierefilm hjemme fra sofaen
Med YouSee boksen kan du leje premierefilm i YouSee Play, uden at du behøver rejse dig fra sofaen. Når du lejer en film, har du den i 48 timer, før den automatisk "afleveres" igen.

VOD

Tryk på **VOD**-knappen for at åbne YouSee Play

Brug piletasterne og vælg en film fra "Nyheder" eller "Top 10" og tryk **OK** eller tryk pil til højre for at vælge imellem mere end 8.000 film og serier

Indtast din pinkode eller gavekode, tryk **OK** og filmen begynder