

**Kvikguide til
Mobilt Bredbånd
– modem E173**


youSee®
mere ud af skærmen

1. Sæt dit SIM-kort i modemmet


- Fjern dækslet på bagsiden.
- Indsæt SIM-kort som vist på modemmet.
- Skub dækslet på plads igen.



a.




b.



c.

2. Installer programmet Connect IT

- Tænd for din pc.
- Sæt modemmet i pc'ens USB-indgang (se tegningen).
- Installationen starter automatisk, så du skal bare følge instruktionerne.
- Når installationen er færdig, kan du se Connect IT-ikonet på dit skrivebord.
- Programmet starter automatisk.



b.



c.

3. Gå på nettet

- Indtast din 4-cifrede pinkode. Du finder den på det plastik-kort, som SIM-kortet sad på.
- Klik på OK, og du er online.

Næste gang du skal på nettet, skal du bare sætte modemmet i pc'en og dobbeltklikke på Connect IT-ikonet på skrivebordet.



a.



b.

Få mere information på yousee.dk

Kundeservice

Tlf. 80 80 40 40

Hverdage 08.00 – 18.30

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København C

YouSee A/S · CVR-nr. 25 76 75 78 · København